


## Składanie ekranu

- A. Aby zwinąć ekran należy jedną ręką przytrzymać stelaż ekranu (3), a drugą zdjąć górną krawędź z zaczepu (1), umożliwiając tym samym delikatne zwinięcie się ekranu (Ryc. 3).
- B. Ustawić ekran pionowo, opuścić górną część zwalniając blokadę (2), a następnie i zablokować ekran przy pomocy haczyka (1) (Ryc. 3).



Ryc. 3

## Uwagi:

- Ekran musi stać stabilnie na trójnogu.
- Powierzchni ekranu nie wolno składać.
- Unikaj dotykania powierzchni ekranu palcami lub ostrymi narzędziami, gdyż łatwo można go uszkodzić
- Zabrudzenia ekranu można usunąć przy pomocy wilgotnej ściereczki
- Należy delikatnie obchodzić się z ekranem.
- Ekran został zaprojektowany do obsługi przez dorosłych. Nie powinno się pozwalać dzieciom na manipulowanie lub zabawę urządzeniem.
- Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji obsługi może skutkować utratą gwarancji.